Original		Replacement	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	HDMI CONTROL		Shift + 0
	SLEEP		Sleep / Timer
	SCREEN		Picture / Format
	SOURCE		AV / Input / RDS
	PRESETS		Setup / OPT /
1	1		1
2	2		2
3	3		3
	ZOOM/RED/▲		Zoom / Size
	ZOOM/RED/▲		Shift + CH+ /
	ZOOM/RED/▲		Red / Netflix / Search
4	4		4
5	5		5
6	6		6
	REPEAT/GREEN/▼		Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	REPEAT/GREEN/▼		Shift + CH- /
7	7		7
8	8		8
9	9		9
	ROOT/YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat
	RETURN		Back / Return
0	0		0
	MENU		Menu / Home
	TITLE/BLUE		Blue / Prime Video / Random
	TITLE/BLUE		Sound / Title
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK/SELECT		OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Replacement	
	V+	VOL +	Vol+
	V-	VOL −	Vol-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LANG.	LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP	SWAP/↔	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE	ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	PLAY	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+