Original	Replacement
Power	Power
I<<	I<< / Preset-
Eject	Eject / Surround
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
TV/TXT /	Text / Goto
TV/TXT /	Shift + Audio / Lang I/II
Cancel / Zoom	Zoom / Size
Cancel / Zoom	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal / Subtitle	Shift + Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Hold / Menu	D.Menu / Top
Hold / Menu	Shift + Stop /
Size / Angle	Shift + Info / Angle

Original	Replacement
Size / Angle	Shift + Zoom /
Subpage / Title	Shift + Sound / Title
Index / Goto	Shift + Text /
Red / Program	Red / Netflix / Search
Red / Program	Shift + TV/Radio / Program
Green / Slow	Green / APP / Repeat
Green / Slow	Shift + Play /
Yellow / Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Repeat	Shift + Green / APP /
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
CH +	CH+ / Page+
TV Menu	Menu / Home
Vol +	Vol+
CH -	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol-

Original	Replacement
DTV	Shift + 1
DVD-Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Display	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Channel List	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
TV / Radio	TV/Radio /
FAV	Fav / Marker / PC