Original		Replacement	
TV	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
DTV MENU	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
i+	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
	[≡o]	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡+]	ZOOM ⏏	Eject
	[≡?]	ECO 3D	3D
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	PICTURE FORMAT	Format
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SURROUND	Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I/II/I+II	▼O) / I / I I / I +I I	SOUND DUAL	Dual
AV MODE	AV Mode	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DEMO	Demo	⏮	I <<
OPC	OPC	APP MEDIA	Media
	[++]	⏭	>>I
	Power Aquos Link	SHIFT + ⏻	Shift + Power
REV	<<	⏪	<<
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FWD	>>	⏩	>>
STOP	Stop	■	Stop
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop