Original	Replacement
Power	Power
Tv/AV	AV / Input / RDS
Disc/PCMCIA	Shift + 2
Tuner	Shift + 6
AUX/Di	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Surr.	Eject / Surround
0	0
Sound	Sound / Title

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
System Menu	Menu / Home
Up	Up
Disc Menu	D.Menu / Top
Left	Left
Right	Right
Seating	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Zoom	Zoom / Size
I<</Prev	I<< / Preset-
OK	OK
>>I/Next	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Disc Skip	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement	Original	Replacement
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Program	TV/Radio /		
Voice	Audio / Lang I/II		
Mute	Mute / Dimmer		
Subw+	CH+ / Page+		
Tv Vol +	Shift + Vol +		
Dim	Shift + Mute / Dimmer		
Sleep	Sleep / Timer		
Subw-	CH- / Page-		
Tv Vol -	Shift + Vol -		