Original		Replacement		Original		Replacement	
ON/STANDBY	On/Standby		Power	REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
2	2	DVD 2	2		Up		Up
3	3	CD - STB 3	3	◀/⏮	Left		Left
4	4	VIDEO 4	4	◀/⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
5	5	TAPE 5	5	ENTER/ PLAY▶	Enter	OK	OK
6	6	TUNER 6	6	ENTER/ PLAY▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7	⏭/▶	Right		Right
8	8	USB 8	8	⏭/▶	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
9	9	BLUETOOTH 9	9	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI - SAT 0	0		Down		Down
REPEAT/A-B	Repeat/A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAUSE/ STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	TITLE PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement		Original	Replacement
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		