Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	CH/Page+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Volume-	Vol-
Audio	Audio / Lang I/II	Display	Display / Media
Subt.List	Subtitle / EQ	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT /	1. ?	1
Text	Text / Goto	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9
Menu Down	Down	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	0/10	0
Volume+	Vol+	FAV Pref.	Fav / Marker / PC
TV	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search



Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		

