Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Left	Left
DTV/ VCR	AV	OK	Ok
Rec List	List	CH+	Ch +
Slow	Media	CH-	Ch -
Play	Play	Vol +	Vol +
Pause	Pause	Vol -	Vol -
Stop	Stop	Goto	Options
>>	>>	Recall	Back
<<	<<	1	1
Record	Rec	2	2
Menu	Menu	3	3
Exit	Exit	4	4
EPG	Guide	5	5
Favorite	Pre Ch	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
PVR INFO	PVR Info	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement