Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Menu		Menu / Home
	0		0
	Last		Back / Return
	Tv/R		TV/Radio /
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Sub-T.		Subtitle / EQ
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Info		Info / Angle
	Text		Text / Goto
	Audio		Audio / Lang I/II
	Timer		Sleep / Timer
	Favor		Fav / Marker / PC
	Red/I<<		I<< / Preset-
	Red/I<<		Red / Netflix / Search
	Green/<<		<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Green/ <<	Green / APP / Repeat		
Yellow/ >>	>> / Tune+		
Yellow/ >>	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>I	Blue / Prime Video / Random		
Blue/ >>I	>>I / Preset+		
USB	Shift + 8		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		