ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MUTE	MUTE
CH. SELECT	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT NEXT	AV
+10	-/--
SUPER SOUND	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SLEEP	SLEEP
INPUT CD	TV/DTV
DISC	INFO
PROGRAM	EPG
PAUSE	⏸
STOP	■
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
PRO LOGIC	SHIFT+MUTE

ORIGINAL	REPLACEMENT
AUX	SHIFT+AV
TAPE	SHIFT+TV/DTV
TUNER UP	SHIFT+UP
TUNER DOWN	SHIFT+DOWN
INPUT TUNER	SHIFT+-/--