Original	Replacement
Power	Power
123 / keypad	Eject / Surround
Extra	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Vol Up	Vol +
Home / Hub	Smart / List
CH Up	CH+ / Page+
Vol Down	Vol -
CH Down	CH- / Page-
Play / Pause	Shift + Play /
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
S.Mode	Sound / Title
AD	Audio / Lang I/II
AD / Subt.	Subtitle / EQ
Picture	Picture / Format
P.Size	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Auto Prog	TV/Radio /
Tools	Setup / OPT /
TTX/MIX	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu	HOME MENU — Menu / Home	Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Info	ANGLE INFO — Info / Angle	Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
CH List	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Still	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ — Shift + Pause / Step /
1	TV 1 — 1	Dual I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
2	DVD 2 — 2	Add / Del	SHIFT + SURROUND ⏏ — Shift + Eject / Surround
3	CD-STB 3 — 3	TV / DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
4	VIDEO 4 — 4	E-Manual	SHIFT + OK — Shift + OK
5	TAPE 5 — 5	Media P.	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
6	TUNER 6 — 6	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
7	AUX-HDD 7 — 7	PRE-CH	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
8	USB 8 — 8	Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
9	BLUETOOTH 9 — 9	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
0	HDMI-SAT 0 — 0	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Fav CH	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Search	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / Repeat		