| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | OK | OK |
| [≡] / Text | Text / Goto | Right | Right |
| I-II | Audio / Lang I/II | Down | Down |
| [<>] / [+] | Shift + Picture / Format | A/D | Shift + Audio / Lang I/II |
| AV/ [?] | AV / Input / RDS | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Red | Red / Netflix / Search | Vol + | Vol + |
| Green | Green / APP / Repeat | Mute | Mute / Dimmer |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | PR+ | CH+ / Page+ |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Vol - | Vol - |
| [...] | Subtitle / EQ | PR- | CH- / Page- |
| [1I2] Split Wind | Display / Media | 1 | 1 |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear | 2 | 2 |
| Option | Setup / OPT / | 3 | 3 |
| Tv Menu | Menu / Home | 4 | 4 |
| Digital Menu | D. Menu / Top | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| Left | Left | 7 | 7 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| [i+] | [i+] | Info / Angle | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| P<P/ Back | P<P/ Back | Back / Return | Back / Return | | |
| [-O-]/ Active Ct | [-O-]/ Active Ct | Smart / List | Smart / List | | |
| DV3/ Tv/ Radio | DV3/ Tv/ Radio | TV/ Radio / | TV/ Radio / | | |
| Sound Smart | Sound Smart | Sound / Title | Sound / Title | | |
| Picture Smart | Picture Smart | Picture / Format | Picture / Format | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |