Original	Replacement
Power	Power
[≡] / Text	Text / Goto
I - II	Audio / Lang I/II
[<>] / [+]	Shift + Picture / Format
AV/ [?]	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[. . .]	Subtitle / EQ
[1I2] Split Wind	Display / Media
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Option	Setup / OPT /
Tv Menu	Menu / Home
Digital Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
Down	Down
A/D	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
	8	USB 8	8		
	9	BLUETOOTH 9	9		
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	0	HDMI - SAT 0	0		
	P<P/Back	RETURN BACK	Back / Return		
	[-O-]/Active Ct	LIST SMART	Smart / List		
	DV3/Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Sound Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Picture Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format		