| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| − | Vol- | VOL − | Vol- |
| CH LIST | CH List | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Smart Hub | LIST SMART | Smart / List |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ◄ | Left | ◄ | Left |
| | Enter | OK | OK |
| ► | Right | ► | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| A | Red/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| B | Green/B | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| C | Yellow/C | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| D | Blue/D | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| Family Story | Family Story | FORMAT / PICTURE | Picture / Format |
| SEARCH | Search | SHIFT + NETFLIX / SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 3D | 3D | SHIFT + CD - STB / 3 | Shift + 3 |
| SUPPORT | Support | TOP MENU / D.MENU | D.Menu / Top |
| P.SIZE | P.Size | SIZE / ZOOM | Zoom / Size |
| AD/SUBT. | AD/Subt | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| <<\|<< | <<\|<< | TUNE- | << / Tune- |
| <<\|<< | <<\|<< | PRESET- | \|<< / Preset- |
| II | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| >>/>>\| | >>/>>\| | TUNE+ | >> / Tune+ |
| >>/>>\| | >>/>>\| | PRESET+ | >>\| / Preset+ |
| ● | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| ▶ | Play | SLOW | Play / Slow |
| ■ | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |