Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
JUMP	Jump	APP MEDIA	Media
FAV.CH	FAV.CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL −	Vol -
P-	PR-	CH −	Ch -
P+	PR+	+ CH	Ch +
D.SETUP	Red/D.Setup	A	Red
REPEAT	Green/Repeat	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
GOTO	Blue/Goto	D	Blue
DTV/RADIO	[≡+]/DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
USB/SD	[≡♦]/USB/SD	SETTINGS OPT	Options
TIME SHIFT	[≡?]/Timeshift	❚❚	Pause
PVR LIST	[≡i]/PVR List	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
▶❚❚	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
❚◀◀	I<<	⏮	I<<
▶▶❚	>>I	⏭	>>I
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
P.SIZE	P.Size	PICTURE FORMAT	Format