Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV/ Sour ce		AV
	- / - -		Shi f t + Gui de
	[i] / I nf o		I nf o
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Up		Up

Original		Replacement	
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Mut e		Mut e
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	[≡i] / Gui de		Gui de
	Menu		Menu
	Red		Red
	Exi t		Exi t
	Gr een		Gr een
	I - I I		Dual
	Swap/ P<P		Pr e Ch
	Yel l ow		Yel l ow
	TV/ DTV		TV/ R
	<<		I <<

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	D	Blue		
	<<	<<	<<		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	>>	>>	>>		
	>>	>>I	>>I		
	Stop	■	Stop		
	Pause/[+]	II	Pause		
PP	Rec/PP	REC MODE ●	Rec		
	[≡+]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡x]	AD SUBT	Subt		
	[.≡]	APP MEDIA	Media		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡?]	PICTURE FORMAT	Format		
	[≡o]	ECO 3D	3D		