| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | FAV | Fav / Marker / PC |
| Power | Power | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | Info | Info / Angle |
| 2 | 2 | Vol- | Vol- |
| 3 | 3 | Vol+ | Vol+ |
| Mute | Mute / Dimmer | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 4 | 4 | Play | Play / Slow |
| 5 | 5 | Stop | Stop / Hold |
| 6 | 6 | Setup | Setup / OPT / |
| Title/TTX | Sound / Title | Up/CH+ | Up |
| 7 | 7 | Up/CH+ | Shift + Up |
| 8 | 8 | Return | Back / Return |
| 9 | 9 | Left | Left |
| Menu | Menu / Home | Enter | OK |
| 10+ | Shift + Guide / EPG / -/-- | Right | Right |
| 0 | 0 | Source | AV / Input / RDS |
| Goto | Text / Goto | Down/CH- | Shift + Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Down/CH- | | Down |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REV | <<\/REV | TUNE- | << / Tune- |
| FWD | >>\/FWD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PREV | I<<\/Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I\/Next | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PBC | PBC | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| VIDEO | Video | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| LANGUAGE | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| L/R | L/R | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| P/N | P/N | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| REPEAT | Red/Repeat | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| A-B | Green/A-B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ANGLE | Yellow/Angle | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SLOW | Blue/Slow | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |