Original		Replacement	
	Power		Power
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
OK SELECT	OK/Select	OK	Ok
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Red/↑/Return	A	Red
SUBTITLE	Green/↓/Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/Audio	C	Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
	Stop		Stop
	<<	<<	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
>>	>>		
[TV]	TV/ R		
D- Menu	Smar t		
TV	Medi a		
AV	AV		
P<P	Pr e Ch		
PP	D. Menu		
[≡]	Text		
[≡o]	Subt		
[≡+]	For mat		
[≡x]	3D		
[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT Shi f t + For mat		
[≡?]	Opti ons		
[≡i] / Gui de	Gui de		
[. : :] / Subti t l	Back		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	D-Menu	Smart
4	4	<<	<<
5	5	>>	>>
6	6	I <<	I <<
7	7	>>I	>>I
8	8	Time	Shift + AV
9	9	Zoom	Shift + Eject
0	0	Program	Sleep
-/--/+10	Guide	Search Mode	AV
Exit	Exit	Repeat	Text
Red/ ↑/ Return	Red	A-B	Shift + Play
Green/ ↓/ Subtitle	Green	C	Yellow
Yellow/ Audio	Shift + Yellow	Title	Info
Blue/ Angle	Blue	Display	Shift + Info

Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		