Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT +	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT +	Shift + 7
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
1	1		1
2	2		2
3	3		3
PR/CH	PR+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
4	4		4
5	5		5
6	6		6
	PR- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
7	7		7
8	8		8
9	9		9

Original		Replacement	
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	0	0
AV/INPUT	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
MENU/LIST	Menu List	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	Clear	Exit / Cancel / Clear
Return	Back / Return	Timeshift	Sleep / Timer
Down	Down	Tv/DVD	Shift + 1
Display	Display / Media		
EPG	Guide / EPG / -/--		
PR-	CH- / Page-		
PR+	CH+ / Page+		
PR List	Smart / List		
Red/FAV	Red / Netflix / Search		
Green/Repeat	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
O))) / Audio	Audio / Lang I/II		
Title	Sound / Title		
Marker	Fav / Marker / PC		