Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	DVD 2	2
USB	USB	USB 8	8
HDMI SEL.	HDMI Sel.	HDMI - SAT 0	0
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EZ VIEW	EZ View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO SEL.	Video Sel.	VIDEO 4	4
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TITLE MENU	Title Menu	LIST SMART	Smart / List
TV SOURCE AUDIO	Tv Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV SOURCE AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV VOL	Tv Vol+	VOL +	Vol+
TV VOL	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV CH	TV CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV CH	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV VOL	Tv Vol-	VOL −	Vol-
TV VOL	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
TV CH	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TV CH	TV CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		