Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
TV	TV/Radio /
TV	Shift + 1
Quick	D.Menu / Top
[□]	Display / Media
List	Smart / List
Vol +	Vol +
AD	Audio / Lang I/II
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Recall	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<< / [≡+]	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow	SLOW	Play / Slow		
>> / [≡♦]	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+		
I<< / [≡?]	I<< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold		
>>I / [o]/[≡X]	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
II/II▶	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		