Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	4	4
Sour ce/ Audi o	AV	5	5
Vol +	Vol +	6	6
Vol -	Vol -	7	7
Mut e	Mut e	8	8
Sound	Shi f t + Dual	9	9
Sur r	Ch +	0	0
Audi o Sync	Ch -	I nf o	I nf o
OK	Ok	Pl ay/ Pause	Pl ay
Up	Up	St op	St op
Down	Down	I <	I <<
Lef t / <<	Lef t	>I	>>I
Ri ght / >>	Ri ght	Set up	Opt i ons
Back	Back	Ej ect	Ej ect
1	1	Radi o	TV/ R
2	2	USB	Dual
3	3	Sl eep	Sl eep

Original	Replacement	Original	Replacement
Disc	D. Menu		
Subtitle	Subt		
Angle	Exit		
Repeat / Program	Shift + Options		
Repeat A-B	Shift + Play		
Create	Format		
[<>] / Screen FIT	3D		