Original		Replacement	
	Power		Power
	Sour ce	TIMER AV	AV
V +	Vol +	VOL +	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
P +	PR+	CH +	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Wor l d	APP MEDIA	Medi a
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
BACK	Back	RETURN BACK	Back
i	i / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	*/ O	PICTURE FORMAT	For mat
	*/ O. .	ECO 3D	3D
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	[- O-]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	D	Blue		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
OK	OK	OK	Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	Music/Photo/Movi	HOME SMART	Smart		
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		