Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TITLE/TTX	Title/TTX	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL-	Vol-	VOL -	Vol -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I<<		I<<
NEXT	>>I		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼	CH-	CH −	Ch -
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
PBC	PBC	PICTURE FORMAT	Format
VIDEO	Video	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
L/R	L/R	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
P/N	P/N	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Red/Repeat	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow

Original		Replacement	
SLOW	Blue/Slow	D	Blue