Original	Replacement	Original	Replacement
[i +] / [?]	Info / Angle	[>I <]	Shift + Picture / Format
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Green	Green / APP / Repeat
2	2	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
4	4	[I]	Guide / EPG / -/--
5	5	Up	Up
6	6	Source	AV / Input / RDS
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
[≡]	Text / Goto	Return	Shift + Back / Return
0	0	Down	Down
Recall	Back / Return	Tools	Setup / OPT /
Digital / Analog	Display / Media	Menu	Menu / Home
A/B	Shift + Yellow / YouTube /	I <<	I << / Preset-
Format	Picture / Format	←	Shift + << / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
· →	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
>>I	PRESET+ >>I / Preset +		
<I / <I / <<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>/ I >/ I I >	TUNE+ >> / Tune+		
Theatre	LIST SMART Smart / List		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Vol +	VOL Vol +		
Prog+	CH PAGE CH+ / Page+		
Vol -	VOL Vol -		
Prog-	CH PAGE CH- / Page-		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Rec Pause	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Rec Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		

Original	Replacement	Original	Replacement
[i+]/[?]	Info / Angle	Right	Right
Power	Power	Return	Shift + Back / Return
1	1	Down	Down
2	2	I <<	I << / Preset-
3	3	←	Shift + << /
4	4	· →	Shift + >> /
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	◁I / ◁ / <<	<< / Tune-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	>>/I>/II>	>> / Tune+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold
Recall	Back / Return	Top Menu	D. Menu / Top
A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Menu BD/DVD	Menu / Home
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		

Original	Replacement	Original	Replacement
[i+]/[?]	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue	Blue / Prime Video / Random
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Return	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Tools	Setup / OPT /
9	9	Menu	Menu / Home
[≡]	Text / Goto	I<<	I<< / Preset-
0	0	>>I	>>I / Preset+
Digital/Analog	Display / Media	<I/<I/<<	<< / Tune-
[+]	Shift + Stop /	Play	Play / Slow
[>I<]	Picture / Format	>>/I>/II>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search	Theatre	Smart / List

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu		
Menu BD/ DVD	D. Menu / Top		

Original	Replacement	Original	Replacement
[i+]/[?]	Info / Angle	OK	OK
Power	Power	Right	Right
1	1	Return	Shift + Back / Return
2	2	Down	Down
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	I <<	I << / Preset-
5	5	←	Shift + << /
6	6	· →	Shift + >> /
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	<I / <I / <<	<< / Tune-
9	9	Play	Play / Slow
0	0	>>/I>/II>	>> / Tune+
Recall	Back / Return	Pause	Pause / Step / Freeze
A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Source	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu		
Menu BD/ DVD	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		