Original		Replacement	
	Power		Power
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DTV/TV	DTV/TV	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Input	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	▼/ O) / I / I I / I +I I	SOUND DUAL	Dual
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
DTV MENU	DTV Menu	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
END	End	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options
	[≡+]	RETURN BACK	Back

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡o]	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
P+	CH + Ch +		
P-	CH − Ch -		
Vol +	VOL + Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		