Original		Replacement	
Source	Source	SHIFT + AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Power	Power	Power	
LIST	List	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AV	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
FAV.	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left / Zoom-	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right / Zoom+	▶	Right
▼	Down	▼	Down
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	BACK	Back / Return
INFO	Info	INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PRESETS	Presets	SETUP	Setup / OPT /
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	− VOL	Vol -
− PR	PR-	− CH PAGE	CH- / Page-
Mute	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
Lang	Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Lang Red/ O) Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitles Green/ Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Subtitles Green/ Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT Violet/ Text	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Stop Text	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? ??? Text	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Zoom Text	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Digital Media Media/ Digital	MEDIA DISPLAY Display / Media		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
T-LINK T- Link	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement	
	Power		Power
LIST	List	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left/Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
	Right/Zoom+		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Lang	Red/O) Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Lang	Red/O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Subtitles	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Green/ Subtitle	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet/ Text	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement
Source / Eject	Eject / Surround
Power	Power
List	Smart / List
TV	Shift + 1
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0 / --	Shift + Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC

Original	Replacement
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
PR +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR -	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Red / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Red / A-B	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Subtitles Green / Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Subtitles Green / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Blue / Lang	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue / Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TEXT Purple / Text	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Text Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? Text ???	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		