Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DVD	DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUN	TUN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
V-1 VIDEO	V1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO V-2	V2	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A-1 AUDIO	A1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO A-2	A2	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1 MIDNIGHT	1	TV 1	1
2 P.BASS	2	DVD 2	2
3 FUNCTION	3	CD-STB 3	3
4 FL DIMMER	4	VIDEO 4	4
5 SLEEP	5	TAPE 5	5
6 TIMER/CLOCK ADJ	6	TUNER 6	6
7 DD/DTS	7	AUX-HDD 7	7
8 TEST TONE	8	USB 8	8
9 CH SELECT	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
>10 SOUND CONTROL	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10 DSP	0/10	HDMI-SAT 0	0
C ENTER/DISC DISP	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Up/FQ+		Up
	Up/FQ+	TUNE+	>> / Tune+
ST−	Left/ST-		Left
ST−	Left/ST-	PRESET-	I<< / Preset-
ST+	Right/ST+		Right
ST+	Right/ST+	PRESET+	>>I / Preset+
	Down/FQ-		Down
	Down/FQ-	TUNE-	<< / Tune-
BAND	Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STATION MEMORY	Station Memory	LIST SMART	Smart / List
MONO	Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1 MIDNIGHT	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original	Replacement
2 Tv	SHIFT + 2
3 Tv	SHIFT + 3
4 Tv	SHIFT + 4
5 Tv	SHIFT + 5
6 Tv	SHIFT + 6
7 Tv	SHIFT + 7
8 Tv	SHIFT + 8
9 Tv	SHIFT + 9
>10 Tv	SHIFT + GUIDE EPG / Shift + Guide / EPG / -/--
0/10 Tv	SHIFT + 0
C Tv	SHIFT + EXIT / Shift + Exit / Cancel / Clear
Power Tv	SHIFT + Power
Up Tv	SHIFT + Up
Left Tv	SHIFT + Left
Enter Tv	SHIFT + OK / Shift + OK
Right Tv	SHIFT + Right
Down Tv	SHIFT + Down

Original	Replacement
Menu Tv	SHIFT + MENU / Shift + Menu /
Stop Tv	SHIFT + HOLD / Shift + Stop /
Play Tv	SHIFT + SLOW / Shift + Play /
Pause Tv	SHIFT + STEP-FREEZE / Shift + Pause / Step /
Rec Tv	SHIFT + REC MODE / Shift + Rec / Rec Mode
I << Tv	SHIFT + PRESET- / Shift + I << / Preset-
>>I Tv	SHIFT + PRESET+ / Shift + >>I / Preset+
CH- Tv	SHIFT + CH PAGE − / Shift + CH- /
CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE + / Shift + CH+ /
<< Tv	SHIFT + TUNE- / Shift + << /
>> Tv	SHIFT + TUNE+ / Shift + >> /
PGM Tv	SHIFT + TOP MENU / D.MENU / Shift + D. Menu / Top Menu
RDM Tv	SHIFT + EQ SUBTITLE / Shift + Subtitle / EQ
Disp Tv	SHIFT + MEDIA DISPLAY / Shift + Display / Media
Last Memory Tv	SHIFT + RETURN BACK / Shift + Back / Return

Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
DVD	Green / APP / Repeat
TUN	Red / Netflix / Search
V1	Blue / Prime Video / Random
V2	Shift + Blue / Prime
A1	Yellow / YouTube / Repeat
A2	Shift + Red / Netflix /
1	1
Midnight	Zoom / Size
2	2
P. Bass	Eject / Surround
3	3
Function	Smart / List
4	4
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
5	5

Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer
6	6
Time/Clock ADJ	Shift + Sleep / Timer
7	7
[I]/DTS	Picture / Format
8	8
Test Tone	Text / Goto
9	9
CH Select	Shift + Smart / List
>10	Guide / EPG / -/--
Sound Control	Sound / Title
0/10	0
DSP	Setup / OPT /
C	Fav / Marker / PC
Enter/Disc / DSI	Shift + OK
TV CH+	Shift + CH+ /
Tv Vol +	Shift + Vol +

Original		Replacement		Original		Replacement	
SYSTEM VOLUME	System	VOL +	Vol +	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV CHANNEL	TV CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /	PAGE −	I<<< / Page-	PRESET-	I<< / Preset-
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -	PAGE +	>>I / Page+	PRESET+	>>I / Preset+
SYSTEM VOLUME	System	VOL −	Vol -	CH −	<I / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV INPUT	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	CH +	I>> / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
FQ+	Up/FQ+	▲	Up	TOP MENU PGM	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ST−	Left/ST-	◀	Left	TOP MENU PGM	PGM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ENTER	Enter	OK	OK	SUBTITLE RDM	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ST+	Right/ST+	▶	Right	SUBTITLE RDM	RDM	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
FQ−	Down/FQ-	▼	Down	AUDIO DISP	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EXIT SETUP	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	AUDIO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	LAST MEMORY	Last Memory	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
BAND	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	LAST MEMORY	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
STATION MEMORY	Play	SLOW ▶	Play / Slow	REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
MONO	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze	A−B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DVD	DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUN	TUN	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V-1 VIDEO	V1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO V-2	V2	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A-1 AUDIO	A1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO A-2	A2	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1 MIDNIGHT	1	TV 1	1
2 P.BASS	2	DVD 2	2
3 FUNCTION	3	CD-STB 3	3
4 FL DIMMER	4	VIDEO 4	4
5 SLEEP	5	TAPE 5	5
6 TIMER/CLOCK ADJ	6	TUNER 6	6
7 DD / DTS	7	AUX-HDD 7	7
8 TEST TONE	8	USB 8	8
9 CH SELECT	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0/10 DSP	0/10	HDMI-SAT 0	0
C ENTER/DISC DISP	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up / Pause		Up
ST−	Left / <<		Left
ENTER	Enter / Play	SLOW	Play / Slow
ST+	Right / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Down / Stop	HOLD	Stop / Hold
BAND	Down / Stop		Down
STATION MEMORY	Enter / Play	OK	OK
MONO	Up / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CH−	⊲I / CH- / I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	I I >/ CH+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left / <<	TUNE-	<< / Tune-
GUIDE	Right / >>		Right
1 MIDNIGHT	1 V2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 P.BASS	2 V2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 FUNCTION	3 V2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original	Replacement	Original	Replacement
4 V2	SHIFT + VIDEO 4		
5 V2	SHIFT + TAPE 5		
6 V2	SHIFT + TUNER 6		
7 V2	SHIFT + AUX - HDD 7		
8 V2	SHIFT + USB 8		
9 V2	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0/10 V2	SHIFT + HDMI - SAT 0		
TV Channel +	SHIFT + CH PAGE +		
TV Channel - V2	SHIFT + CH PAGE −		
Up / Pause V2	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸		
Left / << V2	SHIFT + TUNE- ◀◀		
Right / >> V2	SHIFT + TUNE+ ▶▶		
Down/ Stop V2	SHIFT + HOLD ■		
Down/ Stop V2	SHIFT + ▼		
Up / Pause V2	SHIFT + ▲		
Left / << V2	SHIFT + ◀		
Right / >> V2	SHIFT + ▶		

Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DVD	DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUN	TUN	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
V-1 VIDEO	V1	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VIDEO V-2	V2	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
A-1 AUDIO	A1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO A-2	A2	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1 MIDNIGHT	1	TV 1	1
2 P.BASS	2	DVD 2	2
3 FUNCTION	3	CD-STB 3	3
4 FL DIMMER	4	VIDEO 4	4
5 SLEEP	5	TAPE 5	5
6 TIMER/CLOCK ADJ	6	TUNER 6	6
7 DD/DTS	7	AUX-HDD 7	7
8 TEST TONE	8	USB 8	8
9 CH SELECT	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
>10 SOUND CONTROL	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0/10 DSP	0/10	HDMI-SAT 0	0
C ENTER/DISC DISP	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up/Pause		Up
ST-	Left/<<	TUNE-	<< / Tune-
ENTER	Enter/Play	OK	OK
ST+	Right/>>	TUNE+	>> / Tune+
	Down/Stop	HOLD	Stop / Hold
BAND	Down/Stop		Down
STATION MEMORY	Enter/Play	SLOW	Play / Slow
MONO	Up/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAGE -	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAGE +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Left/<<		Left
GUIDE	Right/>>		Right
TOP MENU PGM	PGM/Top Menu	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE RDM	Subtitle/RDM	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement
Audio/Disp	Display / Media
Repeat	Shift + Green / APP /
1 A2	Shift + 1
2 A2	Shift + 2
3 A2	Shift + 3
4 A2	Shift + 4
5 A2	Shift + 5
6 A2	Shift + 6
7 A2	Shift + 7
8 A2	Shift + 8
9 A2	Shift + 9
>10 A2	Shift + Guide / EPG / -/--
0/10 A2	Shift + 0
C A2	Shift + Fav / Marker / PC
Up/Pause A2	Shift + Pause / Step /
Left/<< A2	Shift + << /
Enter/Play A2	Shift + Play / Slow

Original	Replacement
Right/>> A2	Shift + >> /
Down/Stop A2	Shift + Down
Down/Stop A2	Shift + Stop /
Enter/Play A2	Shift + OK
Up/Pause A2	Shift + Up
I<< A2	Shift + I<< / Preset-
>>I A2	Shift + >>I / Preset+
Left/<< A2	Shift + Left
Right/>> A2	Shift + Right
PGM/Top Menu	Shift + TV/Radio / Program
RDM/Subtitle A2	Shift + Subtitle / EQ
Audio Disp A2	Shift + Display / Media
Repeat A2	Shift + Yellow / YouTube /