Mandis shop

Thomson CS700

Original		Replacement	
	On		Power
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Record	REC MODE	Rec
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Disc Skip	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	EQ	A	Red

Original		Replacement	
	B.Boost	B	Green
	Band	C	Yellow
	FM ST	D	Blue
	Source	TIMER AV	AV
	CD Info	DISPLAY INFO	Info
	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Intro/CT	OK	Ok
	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
	PTY	APP MEDIA	Media
	ADD	SOUND DUAL	Dual
	DEL	CLEAR EXIT	Exit
	Clock	SETTINGS OPT	Options
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://all-remote-controls.co.uk/en/Thomson/1055215-77969-replacement-remote-control-for-Thomson-CS700-56014590.html