Original	Replacement
Power	Power
Tv/Text	Text
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV/Input Select	AV
-/--	Guide
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Tracking/V-Lock+	Ch +

Original	Replacement
Tracking/V-Lock-	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Prog/Check+	Shift + 1
Prog/Check-	Shift + 4
Date+	Shift + 2
Date-	Shift + 5
On+	Shift + 3
On-	Shift + 6
Off+	Shift + 9
Off-	Shift + Pre Ch

Original		Replacement	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +
	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol-	VOL −	Vol -
REPLAY	Replay	SETTINGS OPT	Options
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SHOW VIEW	Showview	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	HOME SMART	Smart
INDE	I<< Index		I<<
DEX	Index >>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause/Step		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	AV Link	Yellow
Left	Left	Tv Aspect	3D
Menu	Menu	Nothing 1	Dual
Exit	Exit	Nothing 2	Subt
Prog+/Red	Shift + 1	Nothing 3	Blue
Prog-	Shift + 4		
Date+/Green	Shift + 2		
Date-	Shift + 5		
On+/Yellow	Shift + 3		
On-	Shift + 6		
Off+/Blue	Shift + 9		
Off-	Shift + Pre Ch		
Prog/Check	Red		
Cancel	Back		
Timer Rec	Format		
Reset	Pre Ch		
VPS/PDC	Green		