Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/R	Tv/R	SEARCH TV/R	TV/R
CH▲	Up		Up

Original		Replacement	
CH▼	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
SUB-T	Sub-T.	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
USB	USB	TIMER AV	AV
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
FAVOR	Favor	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
⏮	Red/I<<	A	Red
⏪	Green/<<	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow/>>		Yellow
	Blue/>>I		Blue
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause

Original	Replacement