Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		Mute
REC LIST	Rec List		Smart
CH/LIST	CH/List		Media
SUBTITLE	Subtitle		Subt
REPEAT	Repeat		+ Shift + Text
REC	Rec		Rec
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Pause		Pause
	Play		Play
	<<		<<
	>>		>>
INPUT	Input		AV
DISPLAY	Display		Info
MENU	Menu		Menu

Original		Replacement	
EXIT	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok		Ok
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
	Recall		Back

Original		Replacement	
FAV	FAV		Pre Ch
VOL	Vol +		Vol +
VOL	Vol -		Vol -
PICTURE	Picture	+	Shift + Format
EPG	Epg		Guide
SOUND	Sound		Dual
SLEEP	Sleep		Sleep
CH	Ch+		Ch +
CH	Ch-		Ch -
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
SCREEN	Blue		Blue
TV/TXT	Tv/Txt		Text
CANCEL	Cancel		Eject
REVEAL	Reveal		3D
NICAM/A2	Nicam/A2		Options

Original		Replacement	
SIZE	Size		Format
HOLD	Hold		TV/R
SUBPAGE	Subpage		D. Menu
INDEX	Index		List