Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Nothing 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV INPUT SEL	Tv Input Sel	TIMER AV	AV
APP	APP	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
ALT	ALT	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
SYS.INFO	Sys Info	SETTINGS OPT	Options
INFO	i/Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
MEDIASET	Mediaset	HOME SMART	Smart
	Nothing 2	FAV PRE-CH	Pre Ch
PANGEA	Pangea	SOUND DUAL	Dual
DAHLIA	Dahlia	PICTURE FORMAT	Format
CONAX	Conax	PROG SLEEP	Sleep
TV STANDBY/ON	TV Standby	SHIFT + Power	Shift + Power
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6

Original		Replacement	
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
MUTE	Mute TV	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
CH +	CH+ TV	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH −	CH- TV	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL +	Vol + TV	SHIFT + ▶	Shift + Right
VOL −	Vol - TV	SHIFT + ◀	Shift + Left