Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PAGE+	Page+	CH +	Ch +
PAGE-	Page-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
CH+	Up/ CH+		Up
CH-	Down/ CH-		Down
VOL+	Right		Right

Original		Replacement	
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
<<	<<	<<	<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause/Timeshift		Pause		
	Stop		Stop		
	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red	A	Red		
V-FORMAT	Green	B	Green		
ASPECT	Yellow	C	Yellow		
TIMER	Blue	D	Blue		
PVR	PVR	TIMER AV	AV		
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D		
TIMER	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Right / Vol +	Vol +
Sub-T	Subt	Left / Vol -	Left
TTX	Text	Left / Vol -	Vol -
Mute	Mute	OK	Ok
EPG	Guide	FAV	Shift + Pre Ch
Audio	Dual	TV / Radio	TV/R
GOTO	Shift + Guide	Recall	Pre Ch
Repeat	Shift + Text	Info	Info
Page +	Shift + Up	1	1
Page -	Shift + Down	2	2
Menu	Menu	3	3
Exit	Exit	4	4
Up / CH +	Up	5	5
Up / CH +	Ch +	6	6
Down / CH -	Down	7	7
Down / CH -	Ch -	8	8
Right / Vol +	Right	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	0	0		
<<	<< Rev	<<	<<		
>>	>> Fwd	>>	>>		
I <<	I << Prev	I <<	I <<		
>>I	>>I Next	>>I	>>I		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
TIMESHIFT II	Pause / Timeshif	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
PVR	Red / PVR	A	Red		
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green		
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow		
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
TIMER	Blue / Timer	D	Blue		
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV		