Mandis shop

Philips RC2813901-01

Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Find	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
Adjust	Smart / List
Up	Up
CH-/I<	CH- / Page-
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
CH+/>I	CH+ / Page+
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Back	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Format	Picture / Format		
0	0		
Text	Text / Goto		
Info	Info / Angle		