Original		Replacement	
	Power		Power
	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	List	LIST SMART	Smart / List
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Voice	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Top Pics	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[·:]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Exit/TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Original		Replacement	
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	+ VOL	Vol +
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		