Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/On	Power	Stop	Stop
Tv Power	Shift + Power	Pause/PTY Seek	Pause
1	1	>>I	>>I
2	2	I <<	I <<
3	3	Enter	Ok
4	4	Up/Preset	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right/A-E	Right
7	7	Left/A-E	Left
8	8	Info/On Screen	Info
9	9	Dimmer	Pre Ch
0	0	Scan	Guide
Tv CH+	Ch +	Repeat	Text
Tv CH-	Ch -	A-B	Format
Vol +	Vol +	Prog/Freq/Text	Shift + Sleep
Vol -	Vol -	Shuffle/PTY Seek Start	AV
Play	Play	Menu	Menu

Original	Replacement
Top	Back
Set Up	Options
Sleep	Sleep
Display	3D
Subtitle	Subt
Zoom	Eject
Audio	Dual
Angle	Media
Dock	Blue
DVD/CD	Red
Tv Input	TV/R
Repeat Dock	Shift + Text
Play Dock	Shift + Play
Stop Dock	Shift + Stop
Pause Dock	Shift + Pause
>>I Dock	>>
I<< Dock	<<

Original	Replacement
Shuffle/PTY Seek Start Dock	Shift + AV
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -
Enter Dock	Shift + Ok
Up/Preset Dock	Shift + Up
Down Dock	Shift + Down
Right/A-E Dock	Shift + Right
Left /A-E Dock	Shift + Left
Menu Dock	Shift + Menu
Info/On Screen	Shift + Info

Original		Replacement		Original	Replacement
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>I		>>I		
	I <<		I <<		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Left		Left		
	Right		Right		
AUX/TV	AUX/TV	HOME SMART	Smart		

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
PROG	Prog/Freq/Text	SETTINGS OPT	Options		
▮▮	Pause	▮▮	Pause		
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV		
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
▶	Right	▶	Right		
◀	Left	◀	Left		
BAND	Band	A	Red		