Original		Replacement	
POWER	Power		Power
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DVD	DVD	PROG SLEEP	Sleep
HDD	HDD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	O))))/Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
PR/CH	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PR/CH	PR/CH+	+ CH	Ch +
	PR/CH-	CH –	Ch -
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MARKER	Marker	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SC	<< Scan		<<
AN	Scan >>		>>
FAV	Red	A	Red
REPEAT	Green	B	Green
SUBTITLE	Yellow	C	Yellow
TEXT	Blue	D	Blue
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TIME SHIFT	Timeshift	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Original		Replacement	
PR/CH	PR/CH- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol- Tv	VOL –	Vol -
AV/INPUT	AV/Input TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV