Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
POP-UP-M	O/Pop-Up-M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	→[ ]←/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
EPG	EPG/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
EPG	EPG/Repeat	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ASSIST	Assist	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
−V	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MARKER	Blue/Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
HDMI	Rec/HDMI	REC MODE	Rec / Rec Mode		
HDMI	Rec/HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original		Replacement	
	Power		Power
	O/ Pop- Up- M		Smart / List
	→[ ]←/ Zoom		Zoom / Size
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ AV		0
	0/ AV		AV / Input / RDS
	EPG/ Repeat	+	Shift + Green / APP /
	EPG/ Repeat		Guide / EPG / -/--
	Assist		Display / Media

Original		Replacement	
	PIP/[ ]		Picture / Format
	Text/ Disc- M		D. Menu / Top
	Text/ Disc- M		Text / Goto
	Menu		Menu / Home
	End		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ Marker		Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement	Original	Replacement
MARKER Blue/Marker	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
HDMI Rec/HDMI	REC MODE Rec / Rec Mode		
HDMI Rec/HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		

Original		Replacement	
	Power		Power
POP-UP-M	O/ Pop- Up- M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	→[ ]←/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG/ Repeat	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /
EPG	EPG/ Repeat	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ASSIST	Assist	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement	Original	Replacement
MARKER Blue/Marker	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
HDMI Rec/HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
HDMI Rec/HDMI	REC MODE Rec / Rec Mode		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		