Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	1		1		P+		Up
	2		2		-		Left
	3		3		-		Vol -
	PIP		Smart / List		OK		OK
	4		4		+		Right
	5		5		+		Vol +
	6		6		TXT		Text / Goto
	[<>]		Picture / Format		P-		CH- / Page-
	7		7		P-		Down
	8		8		AV		AV / Input / RDS
	9		9		Scan/[ ]		Setup / OPT /
	-/--		Guide / EPG / -/--		PAP/Pause		Display / Media
	0		0		Size/Stop		Zoom / Size
	Mute		Mute / Dimmer		Pos/Play		D.Menu / Top
	i		Info / Angle		Red/I<		Red / Netflix / Search
	Z		Menu / Home		Green/>I		Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow/ Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		P+		Up
	1	TV 1	1		-		Left
	2	DVD 2	2		-	VOL	Vol -
	3	CD - STB 3	3	OK	OK	OK	OK
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List		+		Right
	4	VIDEO 4	4		+	+ VOL	Vol +
	5	TAPE 5	5	TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	6	TUNER 6	6	P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	P-	P-		Down
	7	AUX - HDD 7	7	AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	8	USB 8	8	SCAN	Scan/[']	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	9	BLUETOOTH 9	9	PAP	PAP/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	SIZE	Size/Stop	HOLD	Stop / Hold
	0	HDMI - SAT 0	0	POS	Pos/Play	SLOW	Play / Slow
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		Red/I<	PRESET-	I<< / Preset-
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home		Green/>I	PRESET+	>>I / Preset+
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		Yellow/Pause/<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	1		1		P+		Up
	2		2		-		Left
	3		3		-		Vol -
	PIP		Smart / List		OK		OK
	4		4		+		Vol +
	5		5		+		Right
	6		6		TXT		Text / Goto
	[<>]		Picture / Format		P-		CH- / Page-
	7		7		P-		Down
	8		8		AV		AV / Input / RDS
	9		9		Scan/[ ]		Setup / OPT /
	-/--		Guide / EPG / -/--		PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	0		0		Size/Stop		Stop / Hold
	Mute		Mute / Dimmer		Pos/Play		Play / Slow
	i		Info / Angle		Red/I<		I<< / Preset-
	Z		Menu / Home		Green/>I		>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
Yel l ow/ <<	TUNE- << / Tune-		
Bl ue/ >>	TUNE+ >> / Tune+		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		P+		Up
	1	TV 1	1		-	VOL −	Vol -
	2	DVD 2	2		-		Left
	3	CD - STB 3	3	OK	OK	OK	OK
PIP	PI P	LIST SMART	Smart / List		+	+ VOL	Vol +
	4	VIDEO 4	4		+		Right
	5	TAPE 5	5	TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	6	TUNER 6	6		P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		P-		Down
	7	AUX - HDD 7	7	AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	8	USB 8	8	SCAN	Scan/[']	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	9	BLUETOOTH 9	9	PAP	PAP/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	SIZE	Size/Stop	HOLD	Stop / Hold
	0	HDMI - SAT 0	0	POS	Pos/Play	SLOW	Play / Slow
	i	ANGLE INFO	Info / Angle		Red/I <	PRESET-	I << / Preset -
	Z	HOME MENU	Menu / Home		Green/ >I	PRESET+	>>I / Preset +
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		Yellow/Pause/ <	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Bl ue/ >>	>> / Tune+		