Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
([/]	Zoom / Size
☼	D. Menu / Top
[<>]	Picture / Format
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	Shift + Red / Netflix /
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i+/Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Multiview	Display / Media
Vol +	Vol +
List	Shift + Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
	CH-		CH- / Page-		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	0		0		
	Text		Text / Goto		