Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
CAM	CAM	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/HDD	TV/HDD	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EDIT	Edit	PICTURE FORMAT	Format
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SELECT	Select	SETTINGS OPT	Options
TUNER	Y/Tuner	REPEAT TEXT	Text
SYSTEM MENU	Menu/System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISC MENU	Menu/Disc	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV VOLUME +	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
TV VOLUME −	Vol- Tv	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
BROWSER HDD	HDD/Browser	APP MEDIA	Media
GUIDE/TV	Guide/TV	-/-- GUIDE	Guide
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ CHANNEL	CH+	+ CH	Ch +
CHANNEL −	CH-	CH −	Ch -
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏮	I<<	⏮	I<<
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE ●	Rec
⏭	>>I	⏭	>>I
JUMP BACK	Jump Back	«	<<
JUMP FWD	Jump FWD	»	>>

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
T/C	T/C	ZOOM	Eject		
Disc Manager	Disc Manager	DISC NAV LIST	List		