Original		Replacement	
Power		Power	
Eject		Eject / Surround	
Tv/Radio		TV/Radio /	
Red/Goto		Red / Netflix / Search	
Green/Angle		Green / APP / Repeat	
Yellow/Repeat		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue/A-B		Blue / Prime Video / Random	
FAV		Fav / Marker / PC	
Text		Text / Goto	
Hold/Freeze		Shift +	Stop /
D.Menu/Guide		D.Menu / Top	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Zoom/Size		Zoom / Size	
Aspect		Shift +	Picture / Format
Subpage		Smart / List	
Media		Shift +	Display / Media
Pause		Pause / Step / Freeze	

Original		Replacement	
Play		Play / Slow	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
D.Setup		Setup / OPT /	
Rec		Rec / Rec Mode	
Stop		Stop / Hold	
I<<		I<< / Preset-	
>>I/Index		>>I / Preset+	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Lang/Audio		Audio / Lang I/II	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Sleep		Sleep / Timer	
Down		Down	
Title/Exit		Exit / Cancel / Clear	

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol +		Vol +		Recall		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer		Source		AV / Input / RDS
	CH+		CH+ / Page+		P. Mode		Picture / Format
	Vol -		Vol -		S. Mode		Sound / Title
	Display		Display / Media				
	CH-		CH- / Page-				
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	-/--		Guide / EPG / -/--				
	0		0				