Mandis shop

Philips 996580001238

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| HDMI In | Display / Media |
| HDMI Arc | Smart / List |
| Optical | Setup / OPT / |
| USB | 8 |
| Bluetooth | 9 |
| AUX | 7 |
| I< | I<< / Preset- |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >I | >>I / Preset+ |
| Bass+ | Shift + CH+ / |
| Vol+ | Vol+ |
| Treble+ | CH+ / Page+ |
| Bass- | Shift + CH- / |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Treble- | CH- / Page- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Vol- | Vol- |
| Sound | Sound / Title |
| Off Surround | Shift + Audio / Lang I/II |
| Surround On | Audio / Lang I/II |
| Off Auto Volum | Down |
| Auto Volum On | Up |
| Off Night | Shift + Sleep / Timer |
| Night On | Sleep / Timer |
| Audio Sync- | Shift + Vol- |
| Audio Sync+ | Shift + Vol+ |
| Dim | Shift + Mute / Dimmer |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Philips/1056346-65993-replacement-remote-control-for-Philips-996580001238.html