| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Subtitle | Subtitle / EQ |
| OK | OK | Settings | Setup / OPT / |
| Up | Up | >> | >>I / Preset+ |
| Down | Down | >> | >> / Tune+ |
| Right | Right | Play | Play / Slow |
| Left | Left | AD / PIP | Sound / Title |
| Back | Back / Return | << | I<< / Preset- |
| Vol + | Vol+ | << | << / Tune- |
| Vol - | Vol- | Rec | Rec / Rec Mode |
| Home / Smart | Menu / Home | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 3D | Shift + 3 | Text | Text / Goto |
| Mute | Mute / Dimmer | FAV | Fav / Marker / PC |
| P + | CH+ / Page+ | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| P - | CH- / Page- | Input | AV / Input / RDS |
| Ratio | Picture / Format | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| List | Smart / List | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Q.Menu | D.Menu / Top Menu | Stop / Live TV | Stop / Hold |

| Original | Replacement |
|---|---|
| AV Mode | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 |
| AD | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| TV / PC | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC |
| Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / |
| App | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / |
| TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio / |
| Guide | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| Info | ANGLE INFO Info / Angle |
| Recent | TIMER SLEEP Sleep / Timer |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 |
| 8 | USB 8 8 |
| 7 | AUX - HDD 7 7 |
| Live Menu | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| 6 | TUNER 6 6 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 5 | TAPE 5 5 |
| Q.View | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| 4 | VIDEO 4 4 |
| Live Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size |
| 3 | CD - STB 3 3 |
| 2 | DVD 2 2 |
| 1 | TV 1 1 |
| T.Opt | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools |
| Energy Saving | SURROUND Eject / Surround |
| My APPS | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |