Original		Replacement	
	Power		Power
	Red/ Sound↑	A	Red
	Green/ Picture/ ↓	B	Green
	Yellow/ Feature	C	Yellow
	Blue/ Install	D	Blue
	[≡]	TEXT	Text
	[≡0]	OPT	Options
	[≡+]	SUBT	Subt
	[≡x] / [· ·]	FORMAT	Format
	[/ ≡] / [*]	BACK	Back
	[+] ([≡♦] / Wide	3D	3D
	[≡?] / PC	SMART	Smart
	[≡i] / Guide	GUIDE	Guide
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Original		Replacement	
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	P<P	PRE-CH	Pre Ch
	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	I-II	DUAL	Dual
	[i] / Info	INFO	Info
	TV/ DTV	TV/R	TV/ R
	AV	AV	AV

Original		Replacement	
	PP	APP MEDIA	Medi a
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
SELECT OK	OK/ Sel ect	OK	Ok
M	M	TOP MENU MENU	Menu

Original	Replacement