Mandis shop

Samsung AA5900743A

Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol-	VOL –	Vol-
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
MEDIA.P	Media.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
⏮ / ◀◀	<<|<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
⏭ / ▶▶	>>/>>|	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		