Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
AUX/ PHONO	AUX/Phono	OK	Ok
VCR	VCR		Up
CD	CD		Down
DVD	DVD		Right
USB/TUNER	USB/Tuner		Left
POP A	A/Pop	A	Red
CLASSIC B	B/Classic	B	Green
P+BASS C	C/P+Bass	C	Yellow
C+BASS D	D/C+Bass	D	Blue
JAZZ 1	1/Jazz	1	1
ROCK 2	2/Rock	2	2
BASS1 3	3/Bass1	3	3
BASS2 4	4/Bass2	4	4
J+BASS 5	5/J+Bass	5	5
R+BASS 6	6/R+Bass	6	6
EQ OFF 7	7/EQ Off	7	7

Original		Replacement	
REPEAT 8	8	8	8
REPEAT 8	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUTO RANDOM	Auto	SETTINGS OPT	Options
AUTO RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
AM/FM FOLDER/ TRACK	AM/FM	HOME SMART	Smart
AM/FM FOLDER/ TRACK	Folder/Track	SEARCH TV/R	TV/R
MEMORY	Stop		Stop
MEMORY	Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
RDS	RDS	AD SUBT	Subt
ID3	ID3	TIMER AV	AV
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Scan+	+ CH	Ch +

Original	Replacement	Original	Replacement
SCAN Scan-	CH – Ch -		
>I	>>I		
SCAN I<	I<<		