Original		Replacement	
AMP POWER	Power AMP		Power
POWER	Power CD	SHIFT +	Shift + Power
1 ./	1 CD	1	1
2 ABC	2 CD	2	2
3 DEF	3 CD	3	3
4 GHI	4 CD	4	4
5 JKL	5 CD	5	5
6 MNO	6 CD	6	6
7 PQRS	7 CD	7	7
8 TUV	8 CD	8	8
9 WXYZ	9 CD	9	9
0	0 CD	0	0
+10	+10 CD	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear CD	PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source CD	AV	AV
MENU	Menu CD	MENU	Menu
MODE	Mode CD	DUAL	Dual

Original		Replacement	
INFO	Info CD	INFO	Info
VOLUME	Vol+	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PRESET +	Preset + CD	CH +	Ch +
PRESET −	Preset - CD	CH −	Ch -
ENTER	Enter CD	OK	Ok
	Up CD		Up
	Down CD		Down
	Right CD		Right
	Left CD		Left
PURE DIRECT	Pure Direct CD	SETTINGS OPT	Options
	Play/Pause CD	PLAY MODE	Play
	Stop CD		Stop
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	I<< CD		I<<

Original		Replacement	
>>I CD		>>I	
Repeat CD		Text	
Program CD		Sleep	
Random CD		Subt	
Dimmer CD		Format	
CD AMP		TV/R	
Recorder AMP		Red	
Network AMP		Exit	
Phono		Smart	
Tuner		Back	
Internet Radio Preset 1		List	
Internet Radio Preset 2		D. Menu	
Internet Radio Preset 3		3D	
Power NET		Media	
Enter NET		SHIFT + OK	Shift + Ok
Up NET		SHIFT + ▲	Shift + Up
Down NET		SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Replacement	
Right NET		SHIFT + ▶	Shift + Right
Left NET		SHIFT + ◀	Shift + Left
Pure Direct NET		SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
1 NET		SHIFT + 1	Shift + 1
2 NET		SHIFT + 2	Shift + 2
3 NET		SHIFT + 3	Shift + 3
4 NET		SHIFT + 4	Shift + 4
5 NET		SHIFT + 5	Shift + 5
6 NET		SHIFT + 6	Shift + 6
7 NET		SHIFT + 7	Shift + 7
8 NET		SHIFT + 8	Shift + 8
9 NET		SHIFT + 9	Shift + 9
+10 NET		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
0 NET		SHIFT + 0	Shift + 0
Clear NET		SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
Mode NET		SHIFT + DUAL	Shift + Dual
<< NET		SHIFT + «	Shift + <<

Original	Replacement	Original	Replacement
>> NET	SHIFT + >> Shift + >>		
Info NET	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
I<< NET	SHIFT + I<< Shift + I<<		
>>I NET	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Stop NET	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Play/Pause NET	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Preset + NET	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Preset - NET	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Menu NET	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
Source NET	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
AUX	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Dimmer NET	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
Random NET	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
Program NET	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep		
Repeat NET	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		