Original		Replacement	
STANDBY	Standby	Power	
P. STD	P.STD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
10+	10+	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
CALL	Call	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
NICAM	Nicam	DISC NAV LIST	List
DTV/DVD	DTV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
P+	P +	+ CH	Ch +
P−	P -	CH −	Ch -
V+	V +	+ VOL	Vol +
V−	V -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
STOP	Stop	■	Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PAUSE/STEP	Pause / Step	II	Pause
TUNE	Tune	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
REV	<< Rev	<<	<<

Original	Replacement
FWD >> Fwd	>>
PREV I<< Prev	I<<
NEXT >>I Next	>>I
D. Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Exit	CLEAR EXIT — Exit
EPG / Program	-/-- GUIDE — Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK / Play / Enter	OK — Ok
OK / Play / Enter	PLAY MODE — Play
Subtitle	AD SUBT — Subt
FAV / Angle	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch
i / Title / PBC	DISPLAY INFO — Info
Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
A - B	SHIFT + A — Shift + Red

Original	Replacement
Slow	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play
D.Call	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Subcode	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Mix	APP MEDIA — Media
Text	REPEAT TEXT — Text
Hold	SHIFT + II — Shift + Pause
Reveal	ECO 3D — 3D
Size	PICTURE FORMAT — Format
Time	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Mode	SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D
Red	A — Red
Green / DTV /	B — Green
Yellow / Lang	C — Yellow
Blue / Timer	D — Blue