Mandis shop

Philips RC112333301

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P◄ P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR CL	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RECORD	Record	REC MODE	Rec
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SELECT	Red/Select	A	Red

Original		Replacement	
SMART	Green/Smart	B	Green
	Yellow/Lock	C	Yellow
SLEEP	Blue/Sleep	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
P–	P-	CH –	Ch -
P+	Up		Up
P–	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
INDEX	>I/Index	PICTURE FORMAT	Format
STILL	>I</Still	ECO 3D	3D
	<<		<<

Original		Replacement		Original		Replacement	
STOP	Stop		Stop				
PLAY	Play	PLAY MODE	Play				
	>>		>>				